




English - EN

Dansk - DA



Suomi - FI

Norsk - NO

Svenska - SV




Push upward to open battery door, insert batteries as shown.




Pair your mouse with your Windows device:

A: On the underside of the mouse, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturers' instructions for other devices.



Slide battery door to open
Insert batteries in the same direction




Pair your keyboard with your Windows device:



A: On the underside of the keyboard, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Keyboard > Press Pair, enter passkey at prompt.

Follow manufacturers' instructions for other devices.



Skub opad for at åbne batteridækslet, og isæt batterierne som vist.




Par din mus med din Windows-enhed:


A. Hold parringsknappen på musens underside nede i 3 sekunder. Et blinkende LED-lys indikerer Bluetooth-tilstand.

B. Gå til: Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth. Vælg Designer Mouse > Tryk på Par.

Følg producentens anvisninger for andre enheder.



Skub batteridækslet for at åbne
Isæt batterierne i samme retning




Par dit tastatur med din Windows-enhed:



A. Hold parringsknappen på siden af tastaturet nede i 3 sekunder.
Et blinkende LED-lys indikerer Bluetooth-tilstand.

B. Gå til: Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder
> Bluetooth. Vælg Designer Keyboard > tryk på Par, og indtast
adgangsnøglen ved anmodning.

Følg producentens anvisninger for andre enheder.



Avaa paristolokeron kansi työntämällä ylöspäin.
Aseta paristot sisään kuvan mukaisesti.




Muodosta laitepari hiiren ja Windows-laitteen välille:

A. Paina hiiren alapinnassa olevaa liitospainiketta 3 sekuntia. LED-valo vilkkuu pariliitostilan merkiksi.


B. Siirry kohtaan: Asetukset > Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Bluetooth. Valitse Designer-hiiri > Muodosta laitepari.

Noudata muiden laitteiden kanssa valmistajan ohjeita.




Työnnä paristolokeron kansi auki
Aseta paristot samansuuntaisesti

FI





Muodosta laitepari näppäimistön ja Windows-laitteen välille:

- Paina näppäimistön sivussa olevaa liitospainiketta 3 sekuntia. LED-valo vilkkuu pariliitostilan merkiksi.
- Siirry kohtaan: Asetukset > Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Bluetooth. Valitse Designer-näppäimistö > Muodosta laitepari. Anna todentamisavain, jos sitä kysytään. Noudata muiden laitteiden kanssa valmistajan ohjeita.



Skyv oppover for å åpne batteriluken, og sett inn batteriene som vist.




Par musen med Windows-enheten:

A. Trykk og hold nede bindingsknappen under musen i tre sekunder. Et blinkende LED-lys angir paringsmodus.


B. Gå til: Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth. Velg Designer Mouse, og trykk Par.

Følg produsentens instruksjoner for andre enheter.



Skyv batteriluken for å åpne den
Sett inn batteriene i samme retning

NO




Par tastaturet med Windows-enheten:



A. Trykk og hold nede bindingsknappen på siden av tastaturet i tre sekunder. Et blinkende LED-lys angir paringsmodus.

B. Gå til: Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth. Velg Designer Keyboard > trykk Par, og angi tilgangskoden.

Følg produsentens instruksjoner for andre enheter.



Öppna batteriluckan genom att trycka uppåt och sätt i batterierna enligt anvisningarna.




Parkoppla musen med din Windows-enhet:


A. Tryck och håll in knappen på undersidan av musen i 3 sekunder. En blinkande lysdiod indikerar parkopplingsläge.

B. Gå till: Inställningar > Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Bluetooth. Välj designermus > Tryck på Parkoppla.

För övriga enheter följer du tillverkarens instruktioner.



Skjut batteriluckan åt sidan för att öppna
Sätt i batterierna i samma riktning



Parkoppla tangentbordet med din Windows-enhet:

- Tryck och håll in knappen på sidan av tangentbordet i 3 sekunder. En blinkande lysdiod indikerar parkopplingsläge.
 - Gå till: Inställningar > Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Bluetooth. Välj designertangentbord > Tryck på Parkoppla och ange lösenord.
- För övriga enheter följer du tillverkarens instruktioner.



X19-82225-01